

habitex®

REF. 9016 R 98

VENTILADOR DE TORRE
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MM98



CE

ATENCIÓN:

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras consultas.

- Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato a menos que estén bajo continua supervisión de un adulto.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años solo encenderán / apagarán el aparato siempre que se haya colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y hayan sido informados sobre el funcionamiento y uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que implica.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años no pueden enchufar, regular o limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del mismo. La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- El aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.

Seguridad eléctrica

- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente.
- Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- Conectar el aparato a una toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañados.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar el aparato cerca del agua.
- No utilizar el aparato con las manos húmedas, ni con los pies descalzos.
- No utilice el aparato si observa que el cable de conexión está dañado o existe alguna deficiencia en el producto. (Acuda al distribuidor con el fin de evitar un accidente).
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- Desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico
- Evite utilizar alargadores, ya que éstos pueden sobrecalentar el equipo con el consiguiente riesgo de incendio.

Seguridad personal

- No introduzca ningún objeto en la rejilla del ventilador, ya que ello puede provocar una descarga eléctrica, lesiones personales o daños en el aparato.
- No obstruya ni manipule el aparato en modo alguno mientras se encuentre en funcionamiento.

Componentes

1. Salida de aire
2. Display LED
3. Base del ventilador
4. Mando a distancia




Display LED

El ventilador se puede operar utilizando display LED ubicado en la parte frontal del ventilador o mediante el mando a distancia.

- Enchufe el ventilador en un enchufe doméstico estándar; el ventilador emitirá un sonido de aviso.
- Presione el botón **ON/OFF** para encender el ventilador a baja velocidad.
- Presione el botón **SPEED** para cambiar entre los niveles de velocidad: baja, media y alta. El nivel de velocidad se muestra en la pantalla LED como 01/02/03.
- Presione el botón **OSC** para activar la oscilación y variar la dirección del viento. Para detener la oscilación, presione nuevamente el botón **OSC**. El ángulo máximo de oscilación es de 75°.
- Presione el botón **TIMER** para configurar el tiempo de apagado automático. El temporizador funciona desde 1 a 8 horas, con intervalos de 1 hora.

Nota: Cada vez que presione un botón, se producirá un sonido identificativo.



Mando a distancia

1. Antes de usar el control remoto, retire la protección de plástico de la batería.
2. La batería del control remoto es del tipo CR2025.
3. La función **ION** solo se puede operar con el mando a distancia.

Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar el ventilador, asegúrese de que está desconectado de la red eléctrica.

La carcasa exterior, la rejilla y la base de soporte pueden limpiarse con un paño húmedo. No sumerja el aparato en agua. No utilice disolventes ni productos abrasivos para su limpieza. Antes de volver a utilizar el ventilador, asegúrese de que todas las piezas están completamente secas. Al finalizar la temporada, le aconsejamos limpiar el aparato y guardarlo en su caja de embalaje en un lugar seco. Importante: Le aconsejamos que no intente desmontar más piezas de las indicadas, ya que cualquier manipulación anula la garantía automáticamente.

Especificaciones técnicas

Alimentación: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Consumo de energía: 45 W.

Clase de protección: II

3 Velocidades.

Información sobre requisitos de aparatos de ventilación domésticos

Caudal máximo del ventilador	F	13.89	m ³ /min
Potencia absorbida por el ventilador	P	47.7	W
Valor del servicio	SV	0.29	(m ³ /min) / W
Consumo de energía en modo de espera	P _{SB}	-	W
Consumo de energía apagado	P _{OFF}	0	W
Nivel de potencia acústica del ventilador	L _{WA}	55.08	dB(A)
Velocidad máxima del aire	C	2.2	m/seg
Consumo eléctrico estacional	Q	15.45	kWh/a
Normativa de medición para valor de servicio	EN IEC 60879:2019		
EHLIS, S.A. Polígono Industrial La Veredilla III, Avenida Valverde, 7 45200 Illescas - Toledo (España) · www.ehlis.es · Fabricado en China			



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU). Cumple con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

GARANTÍA

El periodo de garantía de este aparato, queda cubierto por los plazos y términos establecidos por la ley vigente de cada país. La garantía resultará efectiva a partir de la fecha de compra del aparato, justificable mediante la presentación de la factura de compra.

EHLIS, S.A.

Polígono Industrial La Veredilla III, Avenida Valverde, 7 · 45200 Illescas - Toledo (España)
www.ehlis.es - Fabricado en China

© Ehlis, S.A. Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento a través de cualquier medio sin permiso del titular del Copyright.

habitex®